



הוראות שימוש והפעלה סטימר קיטור 3/5/10 ליטר


1. העמד/י את הסטימר על גבי משטח יציב.

2. וודא/י כי מפסק ההפעלה  נמצא במצב 0 / OFF



3. חבר/י את כבל החשמל למכשיר ולאחר מכן לשקע החשמל.

4. וודא/י כי רמת המים במכשיר לא יורדת מ 3 ס"מ מעל לקו המינימום.



מומלץ שגובה המים המינימלי בהפעלה יהיה לפחות בגובה חצי מיכל

(במידת ויש צורך בהוספת מים ראה סעיף מילוי / הוספת מים)

5. לפני הפעלת הסטימר וודא/י שברז ההזנה  במצב סגור !

העבר/י את מפסק ההפעלה  למצב 0 / 1

ואת מפסק יציאת הקיטור STEAM  למצב 1 / ON.

6. מילוי / הוספת מים

יש לוודא כי מפסק ההפעלה  נמצא במצב 0 / OFF


יש לוודא שאין לחץ במכשיר וששעון הלחץ Pressure מראה על 0



כעת ניתן לפתוח את ברז המילוי

הזנה דרך צינור קבוע

יש לפתוח את ברז ההזנה ולמלא מים עד כ 2 ס"מ מתחת לסימון המקסימום



בסיום יש להקפיד לסגור את ברז המילוי וברז ההזנה. אסור להפעיל את המכשיר כשאחד הברזים פתוח!

הזנה ידנית דרך משפך

יש להעביר את מפסק הפעלת הקיטור STEAM  למצב 1 / ON

וללחוץ על ידית  / פדל  הפעלת הקיטור בכל זמן מזיגת המים במשפך המילוי



יש למלא מים עד כ 2 ס"מ מתחת לסימון המקסימום



בסיום יש להקפיד לסגור את ברז המילוי !

7. תחזוקה שוטפת

לשמירה על חלקי המכשיר לפעילות תקינה לאורך זמן מומלץ להשתמש במים מזוקקים נטולי מלחים,



או בהזנה ידנית דרך קנקן ייעודי לסינון מים



במקרה של שימוש במים המכילים אבנית, יש לבצע ניקוי אבנית בתדירות קבועה על פי קצב הצטברות האבנית במיכל



לניקוי האבנית יש למלא במיכל מים בתוספת חומר לניקוי אבנית עד לגובה של כ 3 ס"מ מעל לקו המינימום

להמתין / לפעול לפי הוראות חומר הניקוי ולרוקן, יש לחזור על הפעולה לפי הצורך עד לניקוז מים נקיים לאחר הניקוי.

אזהרה!!! - המכשיר פועל בטמפרטורה ולחץ קיטור גבוהים

יש לנהוג במשנה זהירות בפתיחת ברזים ומגע בגוף המכשיר וחלקיו !

אין לבצע עבודות פירוק, הרכבה, החלפת רכיבים או תיקונים של המוצר באופן עצמאי.

בכל תקלה או שאלה יש לפנות לנציג היצרן.

