

לקטגורית
התנורים

הוראות הפעלה: תנור לשריפת גבס

דגם: FC-14

הספק: 4.5KW
זרם: 2 * 10A
מתח: 2 פזות V220
מידות תא פנימי: 350*350*350 מ"מ

דגם: FC-10

הספק: 3.3KW
זרם: A14
מתח: פזה 1 V220
מידות תא פנימי: 250*250*250 מ"מ

תכנון

1. כניסה למצב תכנון, לחיצה על **F/S** למשך 3 שניות, בחלונית התצוגה יופיע **uSer**
2. לחיצה קצרה על **<<** חלונית ה **uSer** תהבהב.
3. לחיצות קצרות על **>>** עד להופעת **ProG** בחלונית התצוגה.
4. לחיצה קצרה על **F/S** ולחיצה נוספת למשך 3 שניות על **F/S**

הגדרת תוכניות

5. הגדרת טמפרטורה לחיצות קצרות על **F/S** עד להופעת **541** בחלק העליון בחלונית התצוגה.
לחיצה על **<<** הספרה לעדכון תהבהב, כיוון הטמפרטורה הרצויה על ידי לחיצה על **>>** ו **<<**
 6. הגדרת זמן הגעה לטמפרטורה לחיצה על **F/S** יופיע בחלונית התצוגה **LP1**
לחיצה על **<<** הספרה לעדכון תהבהב, כיוון הזמן הרצוי על ידי לחיצה על **>>** ו **<<**
 7. הגדרת זמן שמירה על הטמפרטורה לחיצה על **F/S** יופיע בחלונית התצוגה **LS1**
לחיצה על **<<** הספרה לעדכון תהבהב, כיוון הזמן הרצוי על ידי לחיצה על **>>** ו **<<**
- סה"כ ניתן לתכנת עד 8 קטעים.

הפעלת התנור

- הפעלת תוכנית - לחיצה על **>>** למשך 3 שניות
- כניסה למצב המתנה - לחיצה על **>>** למשך 3 שניות.
- הפסקת תוכנית - לחיצה על **<<** + **F/S**, לחיצה על **>>** ראשון.
- מעבר לקטע הבא בתוכנית - לחיצה על **<<** + **F/S**, לחיצה על **>>** ראשון.