



מק"ט: 930100

הוראות הפעלה: טרומל סיכות מגנטי

דגם: 200 SMALL גרם

מתח: 220V

רוחב: 22 ס"מ

אורך: 22 ס"מ

גובה: 35 ס"מ (ללא מיכל)



1. העמד את הטרומל על גבי משטח יציב.

2. חבר/י את כבל החשמל למכשיר ולאחר מכן לשקע החשמל.



3. להפעלת הטרומל העבר את מפסק ההפעלה למצב 1.

במידה והסיכות לא מתחילות להסתובב במיכל מייד בהפעלה,

יש ללחוץ על לחצן Start extra עד שהסיכות יתחילו להסתובב במיכל.



4. בסיום העבודה יש להעביר את מפסק ההפעלה למצב 0.



5. מיכל הסיכות

למיכל הסיכות מומלץ להשתמש בקופסת פלסטיק מרובעת או מלבנית בעלת פינות מעוגלות.

מוסיפים כ 100 גרם סיכות נירוסטה.

ממלאים במיכל כ 1/2 עד 3/4 גובה מים, ומוסיפים כפקק סבון הברקה לטרומל.

6. מומלץ לעבוד במחזורים של עד 30 דקות ולהמתין כ 10-15 דקות לקירור המכשיר.

קיימים מגוון סוגי סבונים להברקה ולשחיקה וכמה עוביים של סיכות נירוסטה

דרגת השחיקה והתוצאה הסופית משתנה בהתאם לעובי הסיכות וסוג הסבון.

כשהטרומל לא בשימוש לזמן ממושך מומלץ לשמור את הסיכות מחוץ למיכל ולייבשם.

סניף מרכז - רח' אהליאב 6 רמת גן - טל / 03-7445510 :פקס: 03-7445520

סניף צפון - רח' האשלג 3 חיפה - טל / 04-8427427 :פקס: 04-8427428



Fine Center - פיין סנטר



finecenter

WWW.FINECENTER.CO.IL